

Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.

 Nehmen Sie das Original Blinkrelais heraus (Informationen in der Anleitung Ihres Fahrzeugs) und lösen Sie den Anschluss des Blinkrelais indem Sie den Schnappverschluss des Halters betätigen. Ziehen Sie nicht an den Kabeln selbst (Abb. A zeigt gelösten Schnappverschluss). Schließen Sie nun den signalMinder am 12-Pin Stecker Ihrer BMW an. Der signalMinder ist größer als der Originale, deshalb passt er wahrscheinlich nicht in die Aussparung in der Sicherungsbox. In diesem Fall drücken Sie den Halter des Relais nach unten heraus (Schnappverschluss) und befestigen Sie den signalMinder mit dem beiliegenden Klett an der Wand der Sicherungsbox.

Programmierung:

Blinkerwächter

(Die Blinker leuchten auf um Änderungen zu bestätigen)

45 Sekunden Verzögerung: Drücken und halten Sie den linken Blinkerknopf und schalten Sie die Zündung auf AN.

30 Sekunden Verzögerung: Drücken und halten Sie den rechten Blinkerknopf und schalten Sie die Zündung auf AN.

8 Sekunden Verzögerung: Drücken und halten Sie den Blinker-aus-Knopf und schalten Sie die Zündung auf AN

Positionsluchten Einstellung:

Der SignalMinder ermöglicht Ihnen die Blinker als Positionsluchten zu nutzen (wie z.B. in den USA; ACHTUNG: Diese Funktion ist in Deutschland nicht erlaubt. Evtl. ist diese Funktion voreingestellt, schalten Sie diese dann nach Anleitung aus). Dies können Sie in drei Stufen wie folgt einstellen: Drücken und halten Sie den Blinker-aus-Knopf und betätigen Sie den Warnblinkknopf.

- 1 mal = schwach leuchtend
- 2 mal = AUS
- 3 mal = hell leuchtend

Verknüpfung mit dem Bremslicht:

Die Funktion des Blinkerwächters (8, 30 oder 45 Sekunden Verzögerung) kann ausgeschaltet werden, solange die Bremse betätigt wird. Sobald die Bremse gelöst wird beginnt der „Count-down“ wieder. Dazu muss der signalMinder an die 12 Volt + Zuleitung des Bremslichts angeschlossen werden. Befestigen Sie die beiliegende Kabelklemme in der Nähe des SignalMinders an der 12 Volt + Zuleitung des Bremslichts (nicht zu weit weg, beachten Sie die Länge des beiliegenden roten Kabels). Nun befestigen Sie das beiliegende rote Kabel am mittleren Steckplatz (Abb. B) des signalMinders und führen den kleinen Ring in den Schlitz der Kabelklemme ein. Dieser muss fest sitzen. Sollten Sie sich nicht sicher sein welches Kabel das 12 Volt + Kabel des Bremslichts ist, so wenden Sie sich bitte an Ihre Werkstatt.

Hinweis: Die in der englischen Anleitung beschriebene Funktion VectraLight ist über uns nicht verfügbar.

Brems-, Blink Funktion ein-, ausschalten:

(Nur mit angeschlossenen Bremslichtkabel): Betätigen Sie die Bremse, halten Sie den Bremshebel gezogen und schalten Sie die Zündung ein. Betätigen Sie schnell 6 mal hintereinander den Bremshebel, die Brems-, Blink Funktion ist damit aus- oder eingeschaltet.

