



Beinschützer am Fahrzeug positionieren. Danach alle Schrauben festziehen und darauf achten dass die Drehfunktion zur Belüftung gegeben ist.

Position the leg protector on the vehicle. Then tighten all screws and make sure that the rotary function is provided for ventilation.

Nr.	Bezeichnung	Menge
1	Beinschützer vormontiert	1
2	U-Scheibe M5	4
3	Hülse 13,0 / 5,5 / 10,0 mm	4
4	Linienflanschschraube M5 x 25 max. 4,0 Nm	4

