



# VENTILDECKELPROTEKTOREN







*Valve cover protector | Protector de y tapa de válvula | Protection couvre culasse | Protezione coperchio valvole*

Art.-Nr: **35613-002**





**LEGENDE / KEY**

-  Anbau Tipp / Fitting tip
-  Achtung / Attention
-  Vergrößerung / Magnification
-  Montagepaste / Fitting lubricant
-  Schraube / Screw
-  Schraubensicherung / Thread locking fluid
- |    |
|----|
| M  |
| Nm |

 Drehmoment / Torque

#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	DIN	ISO	MENGE AMOUNT
1	Ventildeckelschraube / valve cover screw 10Nm			2
2	Linsenflanschschraube / lens head screw M6x14 10Nm	7381SA2	7381SA2	2
3	Ventildeckelschutz rechts-links / Valve cover protector right-left			2
4	Stufenhülse / grade sleeve			4
5	Linsenflanschschraube / lens head screw M5x16 5Nm	7381SA2	7381SA2	4





**DICHTUNG DER VENTILDECKELSCHRAUBE EINÖLEN.**  
*Lubricate the gasket of the valve cover screw.*

3.1



3.2



**VENTILDECKELSCHUTZ ERST VORNE IN DIE ZWEITE KÜHLRIPPE EINHAKEN.**  
*Hook the valve cover protection into the second cooling rib first at the front.*





**SCHRAUBEN DER REIHE NACH VORMONTIEREN UND DANACH MIT ANGEGEBENEN DREHMOMENT ANZIEHEN.**  
*Pre-assemble the screws in sequence and then tighten to specified torque.*