



Innenkotflügel



Splash guards



Parafango interno



Garde-boue intérieure



Salpicaduras

Art.Nr.: 40821-102



**IN**FO!



Schieben Sie den Wunderlich Innenkotflügel mit der markierten Fläche an den originalen BMW Kotflügel.  
Zuletzt Innenkotflügel mittels Schraube M6 x 30 fixieren.



Move the Wunderlich inner fender with the marked area to the original BMW fender.  
At last fix inner fender via M6 x 30 screw.



News, Shop, Downloads + Informationen:  
[www.wunderlich.de](http://www.wunderlich.de)

Kataloganforderung + Downloads:  
[www.wunderlich.de/Katalog](http://www.wunderlich.de/Katalog)

Catalogue download (English):  
[www.wunderlich.de/en](http://www.wunderlich.de/en)

General information, dealers and news:  
[www.wunderlich.de/en](http://www.wunderlich.de/en)

Download catalogo (italiano):  
[www.wunderlich.de/en](http://www.wunderlich.de/en)

Informazioni generali, dealer e Novità:  
<http://www.wunderlich.de/en>

Télécharger les catalogues (français):  
[www.wunderlich.de/en](http://www.wunderlich.de/en)

Informations générales et distributeurs:  
[www.wunderlich.de/en](http://www.wunderlich.de/en)

Descargar los catálogos (español):  
[www.wunderlich.de/en](http://www.wunderlich.de/en)

Informaciones generales, tiendas y noticias:  
[www.wunderlich.de/en](http://www.wunderlich.de/en)