




Lenkerendgewichte / Handle Bar End Weights



Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt
Thank you for purchasing our product

-  Demontieren Sie die Original-Lenkerendgewichte durch Herausdrehen der Inbusschraube auf der Aussenseite.


- Montieren Sie nun die neuen Lenkerendgewichte mit den beiliegenden Schrauben:

F650 Modelle: Ohne Original-Handprotektoren mit den kurzen und bei Fahrzeugen mit Original-Handprotektoren mit den langen Schrauben (beigelegter F650-Schraubensatz).

Durch die kürzeren Lenkerendgewichte biegen sich die Handprotektoren etwas weiter nach innen.

Andere Modelle: Wegen fahrzeugspezifischer Toleranzen haben wir dem Artikel Schrauben in unterschiedlichen Längen beigelegt.

- Achten Sie darauf, das sich der Gasgriff nach der Montage frei bewegen lässt. Eventuell müssen die Lenkerarmaturen etwas nach innen gesetzt werden.

-  *Remove the original bar-end weight by removing the "Allen" screw on the end.*

- Fit the new bar weights with the supplied bolts:*

F650 models: *For bikes fitted with original hand guards use the longer bolts, otherwise use the shorter bolts (both in F650 bolt set). As the bar weights are now shorter the hand guards will bend slightly more inwards.*

Other models: *Because of vehicle related tolerances, we have added bolts in various length, use the most appropriate one for your bike.*

- Important:** *After fitting, make sure the throttle twist grip still rotates freely. In some cases, the switch armatures need to be loosened and moved slightly away from the bar end to restore free movement.*



Genereller Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewährleistungen für fahrzeugspezifische Toleranzen übernehmen können! Es kann im Einzelfall notwendig sein, dass Produkte diesen angepasst werden müssen.

Copyright by Wunderlich

General note: Our fittings instructions are written to the best of our knowledge but specifications or details may change. If you have difficulties or have doubts with fitting this part please seek advice from your BMW dealer or workshop of your choice. Please note that in some cases due to vehicle related tolerances beyond our control some products might need adjusting to fit. We cannot warranty parts fitting in those circumstances.