



## Bremslichtschalterschutz / Brake Switch Protector Best.Nr. / Part no. 8500063



Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt

*Thank you for purchasing our product*

1.  Lösen Sie die Halterung des Handschutzes an der Spiegelaufnahme (A). Jetzt können Sie von unten die Mutter M5 des Bolzens des Bremsgriffes entfernen (B).
2. Kleben Sie den Streifen Moosgummi in den Halter (C). Den Halter mit den zwei U-Scheiben ausdistanzieren und mit der Originalmutter befestigen (D). Die Mutter bitte mit Schraubensicherung einsetzen.
3. Den Handschutz wieder an der Spiegelaufnahme befestigen.



1.  Remove the bolt holding the hand guard to the mirror mount (A). Hold the bolt with a tool from above (B) and remove the lever nut from below.
2. Attach a suitable length of the soft rubber foam to the inside of the bracket (C). Attach the protector with the existing nut (D), use the washers as spacers to align the bracket. Apply thread locking fluid on the nut.
3. Refit the hand protector.



 **Wunderlich**  
complete your BMW.

**Copyright by Wunderlich** Genereller Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewährleistungen für fahrzeugspezifische Toleranzen übernehmen können! Es kann im Einzelfall notwendig sein, dass Produkte diesen angepasst werden müssen.

**Copyright by Wunderlich** General note: Our fitting instructions are written to the best of our knowledge but specifications or details may change. If you have difficulties or have doubts with fitting this part please seek advice from your BMW dealer or workshop of your choice. Please note that in some cases due to vehicle related tolerances beyond our control some products might need adjusting to fit. We cannot warranty parts fitting in those circumstances.