

KOTFLÜGELVERLÄNGERUNG

Mudguard extension | Extension de garde-boue | Ampliación de guardabarros | Estensione parafango

Art.-Nr: 90370-002



! Die Unterlegscheiben (6.2) entfallen in Kombination mit der Wunderlich Bremszangenabdeckung (90221-002).
The washers (6.2) are not required in combination with the Wunderlich brake caliper cover (90221-002).
Les rondelles (6.2) ne sont pas nécessaires en combinaison avec le couvercle d'étrier de frein Wunderlich (90221-002).

! Markierte Fläche entfetten und mit doppelseitigem Klebeband versehen.
Degrease the marked area and apply double-sided adhesive tape.
Dégraissez la zone marquée et appliquez du ruban adhésif double face

#	BEZEICHNUNG / DE DESCRIPTION	FR	DIN	ISO	MENGE QUANTITY
1	Kotflügelverlängerung / mudguard extension				1
2	Stützstrebe (rechts) / bracket (right side)				1
3	Stützstrebe (links) / bracket (left side)				1
4	Linsenkopfschraube / lens head screw M5x8		7380SA2	7380SA2	2
5	Zylinderkopfschraube / cylinder head screw M10x80		912SZ	4762SZ	2
6	U-Scheibe / washer M10		125SA2	7089SA2	4
7	Hülse / sleeve 15mm				2
8	Doppelseitiges Klebeband / double-sided tape				12cm

- LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE**
- Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
 - Achtung**
Attention
Attention
 - Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
 - Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage
 - Schraube**
Screw
Vis
 - Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freinfiets
 - Drehmoment**
Torque
Torque
 - Reiniger**
Cleaner
Nettoyant



